

WARUNKI UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI

PODŁOGI HYBRYDOWEJ

Podłogi hybrydowe marki Barlinek łączą piękno i wyjątkową trwałość, zapewniając wysoką odporność na zarysowania i intensywne użytkowanie. Aby zachować ich elegancki wygląd i optymalną funkcjonalność, kluczowa jest regularna i odpowiednia pielęgnacja. W zależności od intensywności użytkowania oraz rodzaju ruchu na podłodze, częstotliwość zabiegów pielęgnacyjnych może się różnić.

Kolor podłogi może wpływać na widoczność śladów codziennego użytkowania. Jasne, jednolite powierzchnie mogą wymagać częstszej pielęgnacji, ponieważ na ich powierzchni łatwiej dostrzec zabrudzenia wynikające z codziennego użytkowania niż na ciemniejszych odcieniach. Dlatego dla jasnych podłóg zaleca się szczególną dbałość i stosowanie cyklicznych działań zapobiegawczych.

Regularne czyszczenie i bieżąca pielęgnacja pomagają utrzymać podłogę w doskonałym stanie i zapobiegają konieczności bardziej czasochłonnych zabiegów renowacyjnych. Odpowiednia troska o podłogę nie tylko wpływa na komfort użytkowania, ale także przedłuża jej żywotność, ograniczając koszty przyszłych napraw.

ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM PODŁOGI HYBRYDOWEJ

1. Zachowaj ostrożność podczas ustawiania mebli i urządzeń na podłodze. Przenoś a nie pchaj ciężkich mebli lub urządzeń po podłodze hybrydowej, zapobiegnie to zarysowaniom i uszkodzeniom powierzchni.
2. Sprawdź stan wszystkich kółek, rolek, nóg i spodów mebli przed ustawieniem ich na podłodze. Wymień zużyte kółka lub rolki. Usuń wystające pinezki, gwoździe lub podobne materiały, które mogą zarysować podłogę. Usuń rdzę z elementów metalowych mogących mieć kontakt z podłogą. Przeszlifuj lub w inny sposób wygładź wszelkie nierówne lub szorstkie powierzchnie, które będą miały kontakt z podłogą.
3. Nóżki wszystkich mebli zabezpiecz podkładkami ochronnymi np. filcowymi.
4. W miejscach, w których będą znajdować się zreszta na rolkach zastosuj maty ochronne.

5. Na bieżąco usuwaj naniesiony brud, piasek spod mat ochronnych.
6. Chroń podłogę, używając mat ochronnych na zewnątrz i/lub wewnątrz wszystkich wejść. Maty będą zbierać wniesiony brud, piasek, kamyki i inne cząstki stałe oraz będą wchłaniać wilgoć. Utrzymuj maty w czystości. Nie używaj mat z lateksowym lub gumowym spodem na podłodze hybrydowej, ponieważ niektóre związki zawarte w tych materiałach mogą trwale zaplamiać lub uszkodzić podłogę. Maty do układania na podłodze hybrydowej powinny być oznaczone jako „nieplamiące”. Unikaj wnoszenia asfaltu, olejów z podjazdów, ponieważ mogą odbarwić warstwę wierzchnią podłogi hybrydowej.
7. Użytkowanie podłogi w butach na wysokim obcasie (tzw. buty „szpilki”), może prowadzić do uszkodzeń na powierzchni podłogi hybrydowej.
8. Unikaj wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Światło słoneczne może powodować przebarwienie (zmianę kolorystyki) warstwy wierzchniej wykonanej z naturalnego drewna. W celu zmniejszenia natężenia światła na podłogi hybrydowe rekomendujemy zastosowanie, żaluzji, zasłon lub rolet, aby zapewnić jej ochronę przed słońcem.
9. Chroń podłogę hybrydową przed wysoką temperaturą. Nie montuj podłogi w pobliżu kominków i źródeł otwartego ognia oraz w pobliżu wszelkich bardzo gorących przedmiotów mogących nagrzewać podłogę Hybrydową do wysokiej temperatury. Długotrwała ekspozycja na wysoką temperaturę może doprowadzić do deformacji powierzchni .
10. Temperatura powietrza w trakcie użytkowania podłogi powinna wynosić +18°C do +24°C.
11. Wilgotność podłoża, na którym jest zamontowana podłoga hybrydowa powinno wynosić odpowiednio:

2% - podłoże betonowe bez ogrzewania podłogowego mierzone metodą CM
1,8% - podłoże betonowe z ogrzewaniem podłogowym mierzone metodą CM
0,5% - podłoże anhydrytowej bez ogrzewania podłogowego mierzone metodą CM
0,3% - podłoże anhydrytowe z ogrzewaniem podłogowym mierzone metodą CM
12% - wilgotność podłoża drewnianego w tym płyty drewnopochodne

12. Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna zawierać się w przedziale 45% do 60%. Niespełnienie wymaganych warunków może spowodować odkształcenia deski, powstaniem szczelin pomiędzy deskami lub niewielkie pęknięcia drewnianej warstwy wierzchniej.
13. Maksymalne nierówności podłoża mogą wynosić 3mm na długości 2m lub 2mm na długości 1m.
14. Maksymalna temperatura na powierzchni podłogi hybrydowej zamontowanej na systemach ogrzewania podłogowego nie może przekroczyć 27°C.
15. W systemie pływającym należy zastosować podkład podpodłogowy, którego parametr CS (obciążenie statyczne) wynosi minimum 400kPa . W ofercie firmy Barlinek znajduje się dedykowany podkład Extreme 1.5 spełniający wskazane wymagania techniczne. Zastosowanie podkładu o mniejszym parametrze CS skutkuje utratą gwarancji z tytułu wadliwego montażu. Przy montażu podłogi hybrydowej z podkładem zintegrowanym nie stosuje się dodatkowego podkładu podpodłogowego.
16. Produkt można montować w kuchniach, łazienkach i innych pomieszczeniach narażonych na rozlania wody. Aby stojąca woda nie pozostawiła osadu na powierzchni desek oraz nie przedostawała się pod podłogę (co może stwarzać warunki do rozwoju grzybów, pleśni, przykrych zapachów), wszelkie rozlane ciecze należy usuwać niezwłocznie). Dodatkowo na obwodowych dylatacjach musi być zastosowany elastyczny uszczelniacz hydrofobowy (np. silikon). Dylatację należy koniecznie stosować wokół ścian, obudów brodzików, wanien, muszli klozetowych i innych przeszkód trwale przymocowanych do podłoża jak schody, kolumny itp. W przypadku montażu podłogi w łazienkach, pralniach i innych pomieszczeniach narażonych na rozlanie wody, zalecamy przykleić podłogę do podłoża przy pomocy systemu klejowego rekomendowanego przez Barlinek i dostępnego na www.barlinek.com
17. Podłogi hybrydowej nie wolno w żadnym wypadku przykrywać folią PE lub innymi materiałami nieprzepuszczającymi wilgoci i powietrza.
18. Podłogi hybrydowe można montować na wodnym lub elektrycznym ogrzewaniu podłogowym.

WAŻNE:

W przypadku wodnego lub elektrycznego ogrzewania podłogowego, których instalacja grzewcza jest zatopiona w wylewce, źródło ciepła systemu ogrzewania musi znajdować się w odległości minimum 15 mm od desek podłogowych. Dopuszczalny montaż pływający lub poprzez przyklejenie do podłoża, zgodnie z rekomendacjami z pkt. 16 jak powyżej.

19. Przed montażem podłogi hybrydowej na ogrzewaniu podłogowym, inwestor powinien wykonać wygrzewanie posadzki zgodnie z „Protokołem wygrzewania posadzki”. Wypełniony i podpisany „Protokół wygrzewania posadzki” stanowi załącznik do Karty Gwarancyjnej. Brak protokołu skutkuje utratą gwarancji na podłogę hybrydową zamontowaną na systemie ogrzewania podłogowego. Jeżeli w kotle/ pompie ciepła jest zainstalowany program wygrzewania wylewki, to cykl wygrzewania wylewki wykonujemy zgodnie z tym programem.

BIEŻĄCA I OKRESOWA PIELĘGNACJA PODŁOGI

1. Do pielęgnacji podłogi należy używać środków przeznaczonych do tego celu: Protektor Koncentrat, Protektor Komplet, Protektor Blask. Informacje o metodzie i częstotliwości wykonywania pielęgnacji podłogi znajdują się w tabeli 1 poniżej, w karcie technicznej oraz na www.Barlinek.com.
2. Bieżąca pielęgnacja powinna ograniczyć się do normalnego odkurzenia lub zamiecenia podłogi.
3. Do usuwania kurzu powinno stosować się suche, miękkie szczotki, odkurzacz ze szczotką z miękkim włosiem. Można również używać lekko wilgotne ściereczki. W żadnym wypadku po sprzątaniu nie mogą pozostać na podłodze mokre ślady.
4. W przypadku stosowania robotów odkurzających upewnij się, że nie dochodzi do ścierania i uszkodzenia warstwy wierzchniej podłogi hybrydowej i utrzymuj koła maszyny w czystości
5. Niezwłocznie usuwaj rozlane płyny.
6. Podłogę hybrydową przecieraj wilgotnym mopem, używając właściwego środka do pielęgnacji podłogi.
7. Wszystkie zabrudzenia należy niezwłocznie wyczyścić, ponieważ mogą trwale odbarwić podłogę np.: tusz, jodyna, barwniki spożywcze, tłuszcz, tłuszcz do pieczenia, oleje kuchenne, lakiery do paznokci, wino, moczu, kawa, mleko.

Tabela 1.

PIELĘGNACJA PODŁOGI	
POTEKTOR KONCENTRAT Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi	WŁAŚCIWOŚCI: skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami. ZASTOSOWANIE: do wszystkich rodzajów podłóg hybrydowych, drewnianych lakierowanych. Może być stosowany do innych powierzchni lakierowanych np. mebli czy blatów wewnątrz pomieszczeń jak również do podłóg laminowanych. wydajność ok. 500m² /1 L
PROTEKTOR KOMPLET Środek do okresowego gruntownego czyszczenia podłogi	WŁAŚCIWOŚCI: Płynny środek do wszystkich rodzajów podłóg hybrydowych, drewnianych lakierowanych. ZASTOSOWANIE: Środek do okresowego stosowania. Usuwa pozostałości na podłodze po środkach Protektor Koncentrat i Protektor Blask, oraz innych środkach czyszczących. Obowiązkowo stosowany przed nałożeniem środka Protektor Blask wydajność ok. 200m²/1 L.

PROTEKTOR BLASK Środek do regeneracji i zabezpieczania warstwy lakierniczej podłogi	WŁAŚCIWOŚCI: Zabezpiecza nową podłogę lakierowaną rodzajem mikrofilmu rozciągniętego na całej powierzchni jak i na wszystkich połączeniach między deskami podłogi przed wnikaniem brudu, kurzu. Likwiduje drobne zarysowania w uszkodzonej warstwie lakieru. ZASTOSOWANIE: do wszystkich podłóg hybrydowych, drewnianych lakierowanych wewnątrz pomieszczeń. wydajność ok. 100m²/1L WAŻNE: PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTOR BLASK ZAWSZE NALEŻY ZMYĆ PODŁOGĘ PROTEKTOREM KOMPLET. PROTEKTOR BLASK POWODUJE DELIKATNE PODNISIENIE POŁYSKU POWIERZCHNI LAKIEROWANEJ O KILKA STOPNI. NA PODŁOGACH SZCZOTKOWANYCH I FAZOWANYCH NIE ZOSTAWIAĆ NADMIARU ŚRODKA PROTEKTOR BLASK W ZAGŁĘBIENIACH DESEK.
--	--

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI

Stopień natężenia ruchu	Czyszczenie bieżące PROTEKTOR KONCENTRAT	Czyszczenie okresowe PROTEKTOR KOMPLET	Regeneracja okresowa PROTEKTOR BLASK
Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie	Co 5-7 dni	Wg oceny wizualnej minimum co 6 - 12 miesięcy	Wg oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe	Co 3-5 dni	Wg oceny wizualnej minimum co 3-6 miesięcy	Wg oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły	Co 1-3 dni	Wg oceny wizualnej minimum 1-2 razy w miesiącu	Wg oceny wizualnej

WAŻNE:

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

Zastosowanie środków czyszczących do podłóg innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania. Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji.

WAŻNE:

Na użytkownika/inwestorze, ciąży obowiązek zapoznania personelu sprzątającego z opisanymi powyżej Warunkami użytkowania i pielęgnacji podłogi hybrydowej.



Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com